

Paiements

# Terminal de comptoir – Desk/5000

## Guide de référence rapide

Juin 2020

---

# Table des matières

1 – Introduction .....	5
2 – Informations générales .....	5
3 – Fonctions de base du terminal.....	6
<i>Avant de commencer</i> .....	6
<i>Déballage de la boîte</i> .....	6
<i>Mise en service/arrêt du terminal</i> .....	7
<i>Clavier du terminal physique</i> .....	7
<i>Clavier virtuel</i> .....	8
<i>Entrée de données numériques</i> .....	8
<i>Entrée de données alphanumériques</i> .....	9
<i>Accès au menu Gestion</i> .....	9
<i>Gestion de l'accès</i> .....	10
<i>Hiérarchie des mots de passe</i> .....	10
<i>ID et mot de passe du gestionnaire</i> .....	10
<i>ID et mots de passe du gérant, du chef d'équipe et du commis</i> .....	11
<i>Configuration des mots de passe et ID du gérant/chef</i> <i>d'équipe</i> .....	12
<i>ID et mot de passe du commis</i> .....	12
<i>Pour configurer ou modifier le Mot de passe Commis</i> .....	13
4 – Changer la langue du terminal.....	13
5 – Acceptation des cartes de paiement .....	14
<i>Opérations sans contact</i> .....	14
<i>Opérations par cartes à puce</i> .....	15
<i>Opérations par cartes à bande magnétique</i> .....	17

6 – Vente (crédit ou débit) .....	18
7 – Autorisation seulement (crédit) .....	21
8 – Annuler (crédit ou débit) .....	22
9 – Préalisation et fin de l'opération (facultatif) .....	24
<i>Préalisation. – Autoriser le montant</i> .....	25
<i>Fin – Finaliser l'opération en utilisant le montant final</i> .....	26
10 – Retour .....	27
12 – Réimpression .....	30
13 – Mode de démonstration .....	31
14 – Menu lot .....	31
<i>Afficher Historique Lots</i> .....	32
<i>Supprimer Lot</i> .....	32
15 – Sécurité du terminal .....	33
<i>Utilisation de mots de passe pour votre protection</i> .....	33
<i>Protection par mot de passe du menu Gestion</i> .....	33
<i>Protection par mot de passe du menu Rapports</i> .....	34
<i>Protection des opérations par mot de passe</i> .....	35
<i>Sécurité du terminal</i> .....	36
16 – Rapports .....	37
17 – Touches bip et rétroéclairage .....	38
<i>Pour modifier le paramètre du rétroéclairage :</i> .....	38
<i>Pour modifier le paramètre de luminosité :</i> .....	38
18 – Procédure d'installation .....	39
<i>Branchement du terminal de comptoir Desk/5000 sur le secteur</i> .....	39
<i>Branchement du terminal de comptoir Desk/5000 sur la ligne téléphonique</i> .....	40
<i>Branchement du terminal de comptoir Desk/5000 à Ethernet</i> .....	40
<i>Fixer l'écran de confidentialité (facultatif)</i> .....	40

---

19 – Remplacement du rouleau de papier .....	44
20 – Intégration partielle à votre CEÉ (facultatif).....	46
21 – Dépannage .....	47
<i>Bourrage du papier de reçu .....</i>	<i>47</i>
<i>Le lecteur de carte ne fonctionne pas (les cartes ne sont pas lues) .....</i>	<i>48</i>
<i>Le terminal ne fonctionne pas correctement.....</i>	<i>48</i>
<i>Le reçu est vierge .....</i>	<i>48</i>
22 – Téléchargement automatique (terminaux IP seulement) .....	49
23 – Nettoyage .....	49
24 – Spécifications du terminal.....	50
25 – Réparations et soutien technique.....	51
<i>Envoi d'un terminal en réparation.....</i>	<i>51</i>

---

# 1 – Introduction

Global Payments propose aux entreprises toute une gamme de solutions de traitement des paiements, à partir d'une seule source fiable. Global Payments, l'une des entreprises de traitement des paiements les plus importantes et les plus dignes de confiance du monde, possède un savoir-faire éprouvé de plus de 50 ans d'expérience au Canada. Cette combinaison unique nous permet de vous apporter des solutions complètes en fonction de vos besoins.

Le présent guide constitue votre principale source d'information pour l'utilisation, la configuration et l'installation du terminal de comptoir Desk/5000 de Global Payments. Si vous avez des questions sur le terminal ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Global Payments.

## 2 – Informations générales

Les informations suivantes vous permettront d'effectuer le traitement des paiements avec Global Payments Canada sans difficulté :

1. Ce guide de référence contient des informations sur les caractéristiques et les fonctions de votre terminal, ainsi que des techniques de dépannage élémentaires. Gardez ce guide à portée de main.
2. Effectuez un règlement chaque jour; cela garantira que vos fonds sont déposés dans votre compte bancaire de façon régulière.
3. Changez vos mots de passe fréquemment. Cela vous protège d'une utilisation non autorisée de votre terminal.
4. Si vous avez un problème avec votre terminal, vérifiez votre câblage, et faites redémarrer le terminal en débranchant et rebranchant l'alimentation.
5. Si vous avez un problème de communication avec votre terminal, vérifiez qu'il n'y a pas de panne signalée par votre compagnie de téléphone ou votre fournisseur de service Internet.

- 
6. Le Service à la clientèle de Global Payments Canada est disponible jour et nuit, afin qu'il y ait toujours quelqu'un pour vous aider.

## 3 – Fonctions de base du terminal

### Avant de commencer

L'appareil (Desk/5000) est un terminal de point de vente électronique conçu pour traiter les paiements par carte de crédit et de débit grâce à un accès Internet ou à une connexion par ligne téléphonique standard. Pour obtenir les directives d'installation, consultez la section 18.

**MISE EN  
GARDE :**

En raison des risques d'électrocution ou de dommages au terminal, n'utilisez pas ce dernier près de l'eau, dans un sous-sol humide, près d'une baignoire, d'une cuvette, d'un évier de cuisine, d'une cuve de lessivage, ni près d'une piscine. Ne l'utilisez pas dans un environnement inflammable.

### Déballage de la boîte

Inspectez soigneusement le carton d'expédition et son contenu pour vérifier qu'aucun dommage ne s'est produit au cours du transport. Si le contenu est endommagé, faites une réclamation immédiatement auprès de la société de transport et informez-en Global Payments. N'essayez pas d'utiliser le matériel s'il est abîmé.

Retirez les éléments du carton. Vous devriez y trouver ce qui suit, selon ce que vous avez commandé :

- Un terminal de comptoir - Desk/5000 de Global Payments avec rouleau de papier installé
- un bloc d'alimentation externe
- un rouleau de papier pour imprimante thermique
- un guide de démarrage rapide
- un câble Ethernet et/ou un fil de téléphone

- Clavier NIP externe Desk/1500 (optionnel)

### Mise en service/arrêt du terminal

Une fois le terminal branché sur l'alimentation, il se mettra automatiquement en marche, lancera la vérification puis affichera l'écran d'accueil. Pour éteindre le terminal Desk/5000, il suffit de le débrancher de la prise électrique.

### Clavier du terminal physique

Le clavier du terminal est uniquement numérique et comporte 10 touches numériques (de 0 à 9), une touche verte [Entrée], une touche rouge [Annuler] et une touche jaune [Correction].



**REMARQUE :** Le clavier physique est uniquement numérique.

Touche	Caractères utilisés
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	Touche rouge [Annuler] Effacera toutes les données saisies
	Touche jaune [Correction] Pour supprimer (efface un caractère à la fois)
	Touche verte [Entrée] Soumet les données saisies.
	Point, virgule, carré, étoile. Touche gestionnaire.
	Touche Alimentation papier
	Touche Bureau

### Clavier virtuel

Le terminal de comptoir Desk/5000 de Global Payments est muni d'un écran tactile de 3,5 po. Le clavier virtuel alphanumérique ci-dessous s'affichera lorsque le champ activé sur l'écran tactile requiert une donnée alphanumérique. Appuyez sur 123 pour afficher le clavier virtuel numérique, et QWE pour afficher le clavier alphabétique virtuel en majuscules.

*Remarque : Appuyez brièvement sur les touches du clavier virtuel pour changer la couleur des touches.*



### Entrée de données numériques

Le clavier du terminal devient entièrement numérique par défaut quand vous entrez des données dans les champs réservés aux chiffres, comme un numéro de carte ou un montant. Voyez les exemples suivants :

---

Un numéro de carte est constitué de données numériques. Pour entrer le nombre « 544619999 », appuyez sur [5], [4], [4], [6], [1], [9], [9], [9] et [9] sur le clavier. Appuyez ensuite sur [Entrée] pour confirmer les données entrées. Le terminal entame alors la validation.

Concernant les entrées de montant, le terminal affiche d'abord 0,00 \$. Par exemple, pour entrer la valeur 5,30 \$, appuyez sur [5], [3] et [0]. N'entrez pas de point décimal. Appuyez ensuite sur [Entrée] pour confirmer les données entrées. Le terminal entame alors la validation.

### Entrée de données alphanumériques

Lorsqu'un champs permet une donnée alphanumérique, un clavier virtuel s'affiche.

Pour voir une version agrandie du clavier alphabétique, cliquez sur

l'icône  située à droite, à l'extrémité du champ de saisie de données.



### Accès au menu Gestion

Le menu Gestion stocke tous les paramètres de configuration du terminal. Pour les consulter, vous devez appuyer sur la touche Administrateur. Le menu Gestion sera affiché sur l'écran du terminal.

<b>REMARQUE :</b>	Il peut être nécessaire d'entrer un mot de passe pour accéder à certaines options du menu Gestion.
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

---

## Gestion de l'accès

Le terminal offre des accès au terminal à divers niveaux. Les quatre niveaux d'accès - par ordre descendant - sont les suivants : gestionnaire, gérant, chef d'équipe et commis. Il est possible de créer plusieurs utilisateurs pour chaque niveau d'accès. Vous pouvez configurer 9 ID d'utilisateur pour le niveau gestionnaire, 10 ID d'utilisateur pour le niveau gérant, et 10 ID d'utilisateur pour le niveau chef d'équipe. Le terminal peut gérer jusqu'à 200 ID d'utilisateur pour le niveau commis.

Chaque utilisateur peut choisir son propre mot de passe personnalisé.

### Hiérarchie des mots de passe

Voici la hiérarchie des mots de passe :

- Mot de passe du gestionnaire
- Mot de passe du gérant
- Mot de passe du chef d'équipe
- Mot de passe du commis

### **Tout mot de passe d'un niveau supérieur peut remplacer un mot de passe d'un niveau inférieur.**

Par exemple : Même si l'application vous demande d'entrer le mot de passe du commis, elle acceptera le mot de passe du gestionnaire, du gérant ou du chef d'équipe.

### ID et mot de passe du gestionnaire

Votre terminal est préprogrammé avec le chiffre **1** comme ID de gestionnaire par défaut. Veuillez téléphoner au Service à la clientèle de Global Payments au 1-800-263-2970 pour créer votre mot de passe de gestionnaire personnalisé.

Le mot de passe du gestionnaire est une importante caractéristique de sécurité de votre terminal. Il vous permet d'accéder au menu Gestion. Le mot de passe du gestionnaire comporte de 7 à 12 caractères numériques et alphabétiques (7 au minimum et 12 au maximum). Il doit comporter au moins 1 caractère alphabétique et 1

---

caractère numérique.

Si vous entrez le mauvais mot de passe du gestionnaire plus de quatre (4) fois consécutives en tentant d'accéder au menu Gestion, le système sera verrouillé. Vous devrez appeler le Service à la clientèle de Global Payments, au 1-800-263-2970, pour obtenir de l'aide.

Restrictions de mot de passe :

- Le mot de passe du gestionnaire ne peut contenir le même caractère plus de quatre fois (2222, BBBB, etc.)
- Le mot de passe du gestionnaire ne peut contenir plus de quatre caractères séquentiels, que ce soit en ordre croissant ou décroissant (ABCD, StuvW 90123, 1234, etc.)
- Le mot de passe du gestionnaire ne peut contenir la même chaîne que le code du gestionnaire. Remarque : si le code de gestionnaire se compose de plus de quatre caractères.

Vous devez changer périodiquement votre mot de passe pour une protection maximale contre la fraude.

Vous pouvez configurer jusqu'à neuf (9) ID d'utilisateur et mots de passe de gestionnaire. Chaque ID d'utilisateur Admin (Admin ID) est associé à un mot de passe. Il ne peut y avoir deux ID d'utilisateur de gestionnaire identiques.

<p><b>REMARQUE :</b> Le <b>Nom d'utilisateur (ID)</b> par défaut du <b>gestionnaire</b> est <b>1</b>. Pour configurer le mot de passe du gestionnaire, appelez le Service à la clientèle de Global Payments au 1-800-263-2970.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **ID et mots de passe du gérant, du chef d'équipe et du commis**

Les ID d'utilisateur et mots de passe du gérant et du chef d'équipe sont configurés à partir du menu Sécurité dans le menu Gestion. Un utilisateur de niveau supérieur doit accéder au menu Sécurité avec ses propres informations afin de créer un code d'utilisateur de niveau inférieur. Par exemple, un gestionnaire doit accéder au menu Sécurité pour créer un ID de gérant. Un ID de chef d'équipe

---

peut être créé par un gestionnaire ou un gérant.

Il peut y avoir jusqu'à 10 gérants et 10 chefs d'équipe. Le code du gérant/chef d'équipe doit comporter un à sept chiffres. Chaque code doit être unique et ne peut être dupliqué.

Les mots de passe des gérants, des chefs d'équipe et des commis doivent comporter sept caractères alphanumériques. Ils peuvent être composés de n'importe quels caractères alphabétiques ou numériques.

Si le gérant ou le chef d'équipe oublie son mot de passe, l'utilisateur de niveau supérieur, par exemple le gestionnaire, doit supprimer le code existant du gérant/chef d'équipe et en ajouter un nouveau.

### **Configuration des mots de passe et ID du gérant/chef d'équipe**

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche gestionnaire **[.,#\*]** ou tapez sur **ADMIN** dans le menu d'accueil du menu Gestion
2. Tapez sur **Sécurité**
3. Entrez le nom et le mot de passe du gestionnaire puis appuyez sur **[Entrée]**
4. Tapez sur **Chef d'équipe/Gérant**
5. Entrez le nom et le mot de passe du gestionnaire puis appuyez sur **[Entrée]**
6. Appuyez sur **[1] Ajouter utilisateur**
7. Appuyez sur **[1] Chef d'équipe, [2] Gérant**
8. Entrez le code (ID) du **Chef d'équipe** ou **Gérant**
9. Entrez le **nom** du **Chef d'équipe** ou **Gérant**
10. Entrez le **mot de passe**, puis l'entrer de nouveau
11. Le terminal demande « **Ajouter autre?** » **[1] Oui [2] Non**
12. Appuyez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran d'accueil

### **ID et mot de passe du commis**

Les noms d'utilisateur et mots de passe du commis sont configurés à partir du menu Commis dans le menu Gestion. Un maximum de 200 ID et mots de passe est disponible. Chaque ID de commis est associé à un nom et à un mot de passe.

---

Il ne peut y avoir deux noms d'utilisateur de commis identiques.  
L'ID Commis doit comporter un à six chiffres.

Le nom du commis doit être composé d'un à vingt caractères alphanumériques.

Le mot de passe du commis comprend quatre à sept caractères.  
Ce mot de passe n'a pas de date d'expiration. Si le commis oublie son mot de passe, le gestionnaire, le gérant ou le chef d'équipe peut en configurer un nouveau.

### **Pour configurer ou modifier le Mot de passe Commis**

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche gestionnaire **[.,#\*]** ou tapez sur **ADMIN** dans le menu d'accueil du menu Gestion
2. Tapez sur **Menu Commis**
3. Entrez le nom et le mot de passe du gestionnaire puis appuyez sur **[Entrée]**
4. Appuyez sur **[1] Ajouter ID**
5. Entrez l'**ID Commis**
6. Entrez le **nom du commis**
7. Entrez le **mot de passe**, puis l'entrer de nouveau
8. Le terminal demande « **Ajouter autre?** » **[1] Oui [2] Non**
9. Appuyez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran d'accueil

Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez appeler le Service à la clientèle de Global Payments au 1-800-263-2970.

Pour savoir comment utiliser chaque niveau de mot de passe pour protéger des renseignements confidentiels, veuillez consulter la **section 15**.

## **4 – Changer la langue du terminal**

1. Dans le menu d'accueil, tapez sur **LANGAGE**, dans le coin inférieur droit.
2. Appuyez sur **[1]-Anglais**, ou **[2]-Français**, et appuyez sur **[Entrée]**.
3. L'écran d'accueil s'affichera dans l'autre langue (anglais ou

---


français).

## 5 – Acceptation des cartes de paiement

<b>REMARQUE :</b> Pour le clavier NIP externe, consultez l'addenda sur le Desk/5000 EPP.
------------------------------------------------------------------------------------------

### Opérations sans contact

1. Tapez sur l'icône de transaction dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur la touche **[Entrée]** pour accéder au menu de transaction principal et choisir le type de transaction.
2. Suivez les directives affichées à l'écran.
3. Approchez la carte de la zone active au-dessus de l'affichage (la maintenir environ 1 cm au-dessus du logo sans contact situé sur le boîtier du papier). Maintenez la carte près de l'écran pendant l'opération.
4. Le terminal sans contact affiche à l'écran une rangée de quatre voyants d'état. Au début d'une opération sans contact, le premier voyant d'état (à gauche) s'allume de manière fixe; cela indique que l'écran sans contact est en cours d'utilisation, mais qu'aucune carte n'est en cours de lecture.
5. Si vous présentez une carte sans contact devant la zone active lors de l'opération, les trois autres voyants d'état s'allumeront à leur tour. Si les quatre voyants d'état sont allumés et que la tonalité de confirmation sonore se fait entendre, cela signifie que la lecture de la carte a réussi.



---

## Opérations sans contact à l'aide du clavier NIP externe (EPP)

1. Tapez sur l'icône de transaction dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur la touche **[Entrée]** pour accéder au menu de transaction principal et choisir le type de transaction.
2. Après avoir traité la transaction au moyen du terminal, demandez au client de confirmer le montant à l'aide du clavier NIP.
3. Le client suit les directives de l'écran EPP en appuyant sur les touches du clavier NIP.
4. Le client agite ou présente sa carte devant l'écran EPP de manière à ce que la plus grande partie de la carte soit parallèle à l'antenne, comme l'illustration le montre ci-dessous.
5. Des signaux sonores et des voyants lumineux confirment la validation de la carte.
6. Le terminal imprime un reçu indiquant le montant de transaction.




## Opérations par cartes à puce

1. Tapez sur l'icône d'opération dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur la touche **[Entrée]** pour accéder au menu d'opération principal et choisir le type d'opération.
2. Suivez les directives affichées à l'écran.
3. Placez la carte à puce en orientant la puce vers le haut, comme illustré ci-dessous.
4. Insérez lentement la carte à puce dans le lecteur de carte à puce, en un mouvement continu, jusqu'à ce qu'elle soit bien enfoncée.
5. Retirez la carte seulement lorsque l'écran indique que l'opération est terminée.



### Opérations de cartes à puce EMV à l'aide du clavier NIP externe (EPP)

1. Tapez sur l'icône de transaction dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur la touche **[Entrée]** pour accéder au menu de transaction principal et choisir le type de transaction.
2. Placez la carte en orientant la puce vers le haut, comme illustré ci-dessous.
3. Insérez lentement la carte dans le lecteur de carte à puce, en un mouvement continu, jusqu'à ce qu'elle soit bien enfoncée.
4. Si la carte contient plus d'une application, l'EPP affichera la première application. Si vous désirez accepter cette application, appuyez sur la touche Entrée; sinon, défilez vers le haut ou le bas pour trouver l'application voulue.
5. Suivez les directives affichées à l'écran.
6. Retirez la carte seulement lorsque l'écran indique que l'opération est terminée.



**MISE EN  
GARDE :**

Laissez la carte à puce dans le lecteur jusqu'à ce que l'opération soit terminée. Si vous retirez la carte prématurément, l'opération sera invalide.

---

## Opérations par cartes à bande magnétique

1. Tapez sur l'icône d'opération dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur la touche **[Entrée]** pour accéder au menu de transaction principal et choisir le type de transaction.
2. Suivez les directives affichées à l'écran.
3. Positionnez la carte magnétique dans le lecteur latéral bande vers le bas et vers l'intérieur, en direction du clavier.
4. Pour vous assurer que le terminal lise correctement la bande magnétique, glissez-la en partant du haut, tel qu'illustré ci-dessous.
5. Glissez la carte dans le lecteur.
6. L'écran indique que l'opération est terminée.



## Opérations par cartes à bande magnétique à l'aide du clavier NIP externe (EPP)

1. Tapez sur l'icône d'opération dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur la touche **[Entrée]** pour accéder au menu de transaction principal et choisir le type de transaction.
2. Positionnez la carte magnétique dans le lecteur latéral bande vers le bas et vers l'intérieur, en direction du clavier.
3. Glissez la carte dans le lecteur, tel qu'illustré ci-dessous.



---

## 6 – Vente (crédit ou débit)

L'opération de vente est l'opération la plus courante.

1. Tapez sur l'icône d'opération de **vente** dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Vente**.
2. Entrez le code et le mot de passe de commis (si cette option est activée), puis appuyez sur **[Entrée]**.
3. Entrez le numéro du reçu (si cette option est activée), puis appuyez sur **[Entrée]**.
4. Entrez le montant de l'achat, puis appuyez sur la touche **[Entrée]**.
5. Le terminal affiche « **Passer Terminal au client** », puis le client appuie sur **[1]-Yes/Oui** pour confirmer le montant de l'opération. Appuyez sur **[2]-No/Non** pour annuler la transaction.
6. Si l'option de pourboire est activée, le client peut choisir entre un pourboire par **[1]-Pourcentage**, **[2]-Montant en dollars** ou **[3]-Aucun pourboire**. Si un pourboire par pourcentage est choisi, le client peut sélectionner l'une des trois (3) options préconfigurées ou choisir **Autre** pour saisir un pourcentage précis, puis appuyer sur **[Entrée]** pour confirmer. Si c'est le montant en dollars qui est choisi, le client entre le montant désiré et appuie sur **[Entrée]** pour confirmer.
7. Le client appuie sur **[1]-Accepter** pour confirmer le montant total, ou sur **[2]-Non** pour le modifier.
8. Le terminal affiche « **Montant en \$** »  
« **Taper/Insérer/Glisser** ».
9. Le client approche sa carte/insère la puce/fait glisser la carte.
10. Si la carte est insérée, le client suit les directives EMV apparaissant sur l'écran du terminal et entre son NIP.
11. Si la carte est glissée, le client suit les directives affichées à l'écran pour entrer les 4 derniers chiffres de la carte et le CVV/CVC (si cette option est activée).
12. Si la carte de crédit est émise à l'extérieur du Canada et que votre terminal est doté de la conversion dynamique de devises HomeCurrencyPay (HCP), le client suit les directives de HCP et choisit s'il désire payer en devises locales ou en dollars canadiens.
13. Le terminal communique avec Global Payments et l'écran du

---

terminal affiche « **Passer Terminal au marchand** ».

14. Une fois l'opération effectuée, la copie du reçu à l'intention du marchand s'imprime.
15. Appuyez sur **[Entrée]** pour imprimer la copie du reçu à l'intention du client.

Les étapes suivantes se rapportent au clavier NIP externe Desk/1500

1. Tapez sur l'icône d'opération de **vente** dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Vente**.
2. Entrez le code et le mot de passe de commis (si cette option est activée), puis appuyez sur **[Entrée]**.
3. Entrez le numéro du reçu (si cette option est activée), puis appuyez sur **[Entrée]**.
4. Entrez le montant de l'achat, puis appuyez sur la touche **[Entrée]**.
5. Lorsque le clavier NIP affiche « **Confirm Amount/Confirmer Montant** », le client appuie sur **[la touche qui correspond à] Yes/Oui**, pour confirmer le montant de transaction, ou appuie sur **[la touche qui correspond à] No/Non**, pour annuler la transaction.
6. Si l'option de pourboire est activée, dans le clavier NIP, le client peut choisir, en appuyant sur les touches **[▲] et [▼]**, **Tip %/% Pourb**, **[2]-Tip Amt/Mont Pourb** ou **[3]-No Tip/Sans Pourb**. Si un pourboire par pourcentage est choisi, le client peut sélectionner, à l'aide des touches **[▲] et [▼]**, l'une des trois options préconfigurées, ou choisir **Autre** pour saisir un pourcentage précis, puis appuyer sur **[Entrée]** pour confirmer. Si c'est le montant en dollars qui est choisi, le client entre le montant désiré et appuie sur **[Entrée]** pour confirmer.
7. Le clavier NIP affiche « **Montant en \$** »  
« **Taper/Insérer/Glisser** ».
8. Le client approche sa carte/insère la puce/fait glisser la carte.
9. Si la carte est insérée, le client suit les directives EMV apparaissant à l'écran et entre son NIP.
10. Si la carte est glissée, le client suit les directives affichées à l'écran pour entrer les 4 derniers chiffres de la carte et le CVV/CVC (si cette option est activée).

- 
11. Si la carte de crédit est émise à l'extérieur du Canada et que le terminal est doté de la conversion dynamique de devises HomeCurrencyPay (HCP), le client suit les directives de HCP et choisit s'il désire payer en devises locales ou en dollars canadiens.
  12. Le terminal communique avec Global Payments.
  13. Une fois l'opération effectuée, la copie du reçu à l'intention du marchand s'imprime.

<p><b>REMARQUE :</b>            Insérez les cartes à puce dans le lecteur du clavier NIP en orientant la puce vers le haut et l'intérieur. Laissez la puce dans le lecteur jusqu'à la fin de la transaction.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si le clavier NIP n'arrive pas à lire la carte de débit, demandez une autre méthode de paiement. Les cartes de débit ne peuvent pas être saisies manuellement.

<p><b>REMARQUE :</b>            Si on vous présente une carte à puce, veuillez l'insérer dans le lecteur de carte à puce du terminal avec la puce vers le haut. Veuillez laisser la carte dans le lecteur jusqu'à ce que l'opération soit terminée.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si le terminal ne peut pas lire la carte de crédit, vous devez entrer manuellement le numéro de carte, puis utiliser votre dispositif d'empreinte pour prendre une empreinte de la carte, et conserver une copie signée pour vos dossiers. Si une carte de débit ne peut être glissée, vous devez demander une autre forme de paiement. Les cartes de débit ne peuvent pas être entrées manuellement.

---

## 7 – Autorisation seulement (crédit)

Une opération **Autorisation seulement** est utilisée pour réserver un montant, en fonction de la limite de crédit du titulaire de la carte de crédit, pendant une certaine période. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une opération de traitement des paiements et qu'elle ne sert pas au règlement des opérations.

1. Tapez sur l'icône d'opération **Autor. seul.** dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Autor. seul.**
2. Entrez le montant total **Autor. seul.**, puis appuyez sur **[Entrée]**.
3. Entrez le code et le mot de passe de commis (si cette option est activée), puis appuyez sur **[Entrée]**.
4. Entrez le numéro du reçu (si cette option est activée), puis appuyez sur **[Entrée]**.
5. Le terminal affiche « **Passer Terminal au client** », puis le client appuie sur **[1]-Yes/Oui** pour confirmer le montant de l'opération, ou sur **[2]-No/Non** pour annuler la transaction.
6. Le terminal affiche « **Montant \$** » « **Taper/Insérer/Glisser** ».
7. Le client approche sa carte/insère la puce/fait glisser la carte.
8. Le client appuie sur **[Entrée]** et le terminal affiche « **Passer Terminal au marchand** ».
9. Le terminal communique avec Global Payments. Une fois l'opération effectuée, la copie du reçu à l'intention du marchand s'imprime.
10. Appuyez sur **[Entrée]** pour imprimer la copie du reçu à l'intention du client.

Les étapes suivantes se rapportent au clavier NIP externe Desk/1500

1. Tapez sur l'icône d'opération **Autor. seul.** dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Autor. seul.**
2. Entrez le montant total **Autor. seul.**, puis appuyez sur **[Entrée]**.
3. Entrez le code et le mot de passe de commis (si cette option est activée), puis appuyez sur **[Entrée]**.
4. Entrez le numéro du reçu (si cette option est activée), puis

- 
- appuyez sur **[Entrée]**.
5. Lorsque le clavier NIP affiche « **Confirm Amount/Confirmer Montant** », le client appuie sur **[la touche qui correspond à] Yes/Oui**, pour confirmer le montant de transaction, ou appuie sur **[la touche qui correspond à] No/Non**, pour annuler la transaction.
  6. Le clavier NIP affiche « **Montant en \$** »  
« **Taper/Insérer/Glisser** ».
  7. Le client approche sa carte/insère la puce/fait glisser la carte.
  8. Le terminal communique avec Global Payments.
  9. Une fois l'opération effectuée, la copie du reçu à l'intention du marchand s'imprime.

## 8 – Annuler (crédit ou débit)

Si vous avez entré le mauvais montant ou devez annuler une opération, utilisez si possible la fonction **Annuler** (plutôt que la fonction **Remboursements**). Les opérations annulées ne figureront pas sur le relevé des titulaires de carte.

**Les clients doivent être présents pour qu'une opération portée à leur carte de débit puisse être annulée.**

<b>REMARQUE :</b> Les opérations peuvent seulement être annulées avant leur règlement par le client.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tapez sur l'icône **Annulation** d'opération dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Annulation**.
2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du gérant et appuyez sur **[Entrée]**.
3. Le terminal affiche le message **Annuler préautorisation**. Appuyez sur **[1]-Oui** et passez à l'étape 4, ou sur **[2]-Non** et passez à l'étape 8.
4. Si l'option **[1]-Oui** est choisie pour l'annulation de la préautorisation à l'étape 3, sélectionnez alors **[1]-Tous** ou **[2]-Un**.
5. Si vous choisissez l'option **[1]-Tous**, vous imprimerez un rapport sur toutes les **Préautorisations** ouvertes dans le lot de traitement. Le terminal affiche « **Confirmer annulation toutes préautor.** ». Choisissez **[1]-Tous** ou **[2]-Un**.

- 
6. Si l'option **[2]-Un** est sélectionnée, appuyez sur la touche qui correspond à l'option de recherche souhaitée.
  7. Lorsque la transaction à annuler est trouvée, appuyez sur **[Entrée]**, « **Confirmer annulation** ». Appuyez sur **[1]-Oui** ou **[2]-Non**.
  8. Si l'option **[2]-Non** est choisie à l'étape 3, appuyez sur la touche qui correspond à l'option de recherche souhaitée.

<b>REMARQUE :</b> Vous pouvez également faire glisser une carte de crédit ou une carte de débit sans puce plutôt que faire une recherche.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Pour la carte de crédit, le terminal affiche « **Confirmer annulation vente** ». Le client appuie sur **[1]-Oui** ou **[2]-Non**.
10. Passez à l'étape 15.
11. Pour la carte de débit, passez le terminal au client. Le client glisse/insère/présente sa carte. *REMARQUE : Les cartes de débit ne peuvent être saisies manuellement, mais elles peuvent être présentées devant le lecteur.*
12. Le terminal affiche « **Confirmer annulation vente** », puis le client appuie sur **[1]-Oui** ou **[2]-Non**.
13. Le client sélectionne **[CHQ]** ou **[EP]**.
14. Le client entre son NIP et appuie sur **[Entrée]**.
15. Le client appuie sur **[Entrée]** et le terminal affiche « **Passer Terminal au marchand** ».
16. Le terminal communique avec Global Payments. Une fois l'opération effectuée, la copie du reçu à l'intention du marchand s'imprime.
17. Appuyez sur **[Entrée]** pour imprimer la copie du reçu à l'intention du client.

Les étapes suivantes se rapportent au clavier NIP externe Desk/1500

1. Tapez sur l'icône **Annulation** d'opération dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Annulation**.
2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du gérant et appuyez sur **[Entrée]**.
3. Le terminal affiche le message **Annuler préautorisation**. Appuyez sur **[1]-Oui** et passez à l'étape 4, ou sur **[2]-Non** et

- 
4. Si l'option **[1]-Oui** est choisie pour l'annulation de la préautorisation à l'étape 3, sélectionnez alors **[1]-Tous** ou **[2]-Un**.
5. Si vous choisissez l'option **[1]-Tous**, un rapport sur toutes les **Préautorisations** ouvertes dans le lot de traitement s'imprimera. Le terminal affiche « **Confirmer annulation toutes préautor.** ». Choisissez **[1]-Tous** ou **[2]-Un**.
6. Si l'option **[2]-Un** est sélectionnée, appuyez sur la touche qui correspond à l'option de recherche souhaitée.
7. Lorsque la transaction à annuler est trouvée, appuyez sur **[Entrée]**, « **Confirmer annulation** ». Appuyez sur **[1]-Oui** ou **[2]-Non**.
8. Si l'option **[2]-Non** est choisie à l'étape 3, appuyez sur la touche qui correspond à l'option de recherche souhaitée.

<b>REMARQUE :</b>	Vous pouvez également faire glisser une carte de crédit ou une carte de débit sans puce plutôt que faire une recherche.
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Pour la carte de crédit, le terminal affiche « **Confirmer annulation vente** ». Le client appuie sur **[1]-Oui** ou **[2]-Non**. Passez à l'étape 15.
10. Pour la carte de débit, le terminal vous indique de demander au client d'insérer ou de présenter sa carte. Le client insère/présente sa carte. *REMARQUE : Les cartes de débit ne peuvent être saisies manuellement.*
11. Le clavier NIP affiche « **Confirmer annulation vente** », puis le client appuie sur **[la touche qui correspond à] [1]-Oui** ou sur **[la touche qui correspond à] [2]-Non**.
12. Le client sélectionne **[CHQ]** ou **[EP]**.
13. Le client entre son NIP et appuie sur **[Entrée]**.
14. Le client appuie sur **[Entrée]**.
15. Le terminal communique avec Global Payments. Une fois l'opération effectuée, la copie du reçu à l'intention du marchand s'imprime.
16. Appuyez sur **[Entrée]** pour imprimer la copie du reçu à l'intention du client.

## 9 – Préautorisation et fin de l'opération (facultatif)

La fonction de préautorisation est utilisée pour des opérations de crédit, lorsque le terminal N'EST PAS présenté au client. Cette

---

fonction vous permet d'entrer un montant différent à la fin de l'opération. L'autorisation d'origine s'applique au montant avant pourboire (préautorisation) et le montant final (fin de l'opération) comprend le pourboire.

### **Préautor. – Autoriser le montant :**

1. Tapez sur l'icône **Préautor.** dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Préautor.**
2. Entrez le code et le mot de passe de commis (si cette option est activée), puis appuyez sur **[Entrée]**.
3. Entrez le numéro du reçu (si cette option est activée), puis appuyez sur **[Entrée]**.
4. Entrez le montant de l'achat, puis appuyez sur la touche **[Entrée]**. Le terminal affiche « **Passer Terminal au client** ».
5. Le terminal affiche « **Montant en \$** »  
« **Taper/Insérer/Glisser** ».
6. Le client approche sa carte du terminal/insère sa carte à puce/fait glisser sa carte/entre manuellement le numéro de sa carte.
7. Saisissez la **Date d'expiration** si vous avez entré le numéro de la carte manuellement.
8. Le client entre son NIP et appuie sur **[Entrée]**.
9. Si la puce est utilisée, le terminal affiche « **Confirmer le montant** ». Le client appuie sur **[1]-Oui** ou **[2]-Non**.
10. Le client appuie sur **[Entrée]** et le terminal affiche « **Passer Terminal au marchand** ».
11. Le terminal communique avec Global Payments. Une fois l'opération effectuée, la copie du reçu à l'intention du marchand s'imprime.
12. Appuyez sur **[Entrée]** pour imprimer la copie du reçu à l'intention du client.

Les étapes suivantes se rapportent au clavier NIP externe Desk/1500

1. Tapez sur l'icône **Préautor.** dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Préautor.**
2. Entrez le code et le mot de passe de commis (si cette option est activée), puis appuyez sur **[Entrée]**.
3. Entrez le numéro du reçu (si cette option est activée), puis appuyez sur **[Entrée]**.

- 
4. Entrez le montant de l'achat, puis appuyez sur la touche **[Entrée]**. Le terminal affiche « **Passer Terminal au client** ».
  5. Le terminal affiche « **Montant en \$** » « **Swipe Card/Glisser Carte** ». Le clavier NIP affiche « **Montant en \$** » « **Taper/Insérer/Glisser** ».
  6. Le client approche sa carte du clavier NIP/insère sa carte à puce/fait glisser sa carte/entre manuellement le numéro de sa carte.
  7. Saisissez le **Date d'expiration** si vous avez entré le numéro de la carte manuellement.
  8. Le client entre son NIP et appuie sur **[Entrée]**.
  9. Si la puce est utilisée, le clavier NIP affiche « **Confirmer le montant** ». Le client appuie sur **[la touche qui correspond à] Oui** ou **[la touche qui correspond à] Non**.
  10. Le client appuie sur **[Entrée]** et le terminal affiche « **Passer Terminal au marchand** ».
  11. Le terminal communique avec Global Payments. Une fois l'opération effectuée, la copie du reçu à l'intention du marchand s'imprime.
  12. Appuyez sur **[Entrée]** pour imprimer la copie du reçu à l'intention du client.

#### **Fin – Finaliser l'opération en utilisant le montant final :**

1. Tapez sur l'icône **Compléter préautorisation** dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Compléter préautorisation**.
2. Sélectionnez la touche qui correspond à l'option de recherche souhaitée.
3. Lorsque l'opération à compléter est trouvée, appuyez sur **[Entrée]**, « **Confirmer montant de vente** » puis appuyez sur **[1]-Accepter** ou **[2]-Modifier**.
4. Confirmez le montant de la préautorisation puis appuyez sur **[1]-Accepter**.
5. Appuyez sur **[2]-Modifier** pour entrer le nouveau montant. Entrez le nouveau montant et appuyez sur **[Entrée]**.
6. Le terminal communique avec Global Payments. Une fois l'opération effectuée, la copie du reçu à l'intention du marchand s'imprime.
7. Appuyez sur **[Entrée]** pour imprimer la copie du reçu à l'intention du client.

---

**REMARQUE :** La fonction de préautorisation ne règle pas les opérations. C'est la fonction de fin de l'opération qui règle ces dernières.

**REMARQUE :** Le terminal ne permet l'ajout que d'un maximum de 2 autorisations supplémentaires à la préautorisation d'origine. Une seule fin d'opération est requise pour conclure la préautorisation et les autorisations supplémentaires.

Utilisez l'opération **Retour** pour créditer la carte d'un client.

## 10 – Retour

1. Tapez sur l'icône d'opération de **Retour** dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Retour**.
2. Entrez le nom et le mot de passe du **gérant** et appuyez sur **[Entrée]**.
3. Entrez le code et le mot de passe de commis (si cette option est activée) et appuyez sur **[Entrée]**.
4. Entrez le montant total du retour (pourboire et remise en argent compris) puis appuyez sur **[Entrée]**.
5. Le terminal affiche « **Passer Terminal au client** », le terminal affiche « **Montant en \$** », « **Taper/Insérer/Glisser** ».
6. Le client approche/insère ou fait glisser sa carte de crédit.
7. Pour la carte de débit, le client doit taper/insérer ou glisser sa carte de débit.

**REMARQUE :** Les cartes de débit ne peuvent pas être entrées manuellement.

- 
8. Pour les cartes à puce, le terminal affiche « **Confirmer le montant** », appuyez sur **[1]-Oui** pour confirmer ou **[2]-Non** pour annuler la transaction.
  9. Le client sélectionne **[CHQ]** ou **[EP]**.
  10. Le client entre le NIP, appuie sur **[Entrée]** et le terminal affiche « **Passer Terminal au marchand** ».
  11. Le terminal communique avec Global Payments. Une fois l'opération effectuée, la copie du reçu à l'intention du marchand s'imprime.
  12. Appuyez sur **[Entrée]** pour imprimer la copie du reçu à l'intention du client.

Les étapes suivantes se rapportent au clavier NIP externe Desk/1500

1. Tapez sur l'icône d'opération de **Retour** dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Retour**.
2. Entrez le nom et le mot de passe du gérant et appuyez sur **[Entrée]**.
3. Entrez le code et le mot de passe de commis (si cette option est activée) et appuyez sur **[Entrée]**.
4. Entrez le montant total du retour (pourboire et remise en argent compris) puis appuyez sur **[Entrée]**.
5. Le terminal affiche « **Montant en \$** » « **Swipe Card/Glisser Carte** », le clavier NIP affiche « **Montant en \$** » « **Return/Retour** » « **Tap/Insert/Swipe** » « **Taper/Insérer/Glisser** ».
6. Le client approche/insère ou fait glisser sa carte de crédit.
7. Pour la carte de débit, le client doit taper/insérer ou glisser sa carte dans le clavier NIP.

<p><b>REMARQUE :</b> Les cartes de débit ne peuvent être saisies manuellement.</p>
------------------------------------------------------------------------------------

8. Pour les cartes à puce, le clavier NIP affiche « **Confirmer le montant** »; appuyez sur **[la touche qui correspond à] Oui**, pour confirmer la transaction, ou sur **[la touche qui correspond à] Non**, pour annuler la transaction.
9. Le client sélectionne **[CHQ]** ou **[EP]**.

- 
10. Le client entre le NIP et appuie sur **[Entrée]**.
  11. Le terminal communique avec Global Payments. Une fois l'opération effectuée, la copie du reçu à l'intention du marchand s'imprime.
  12. Appuyez sur **[Entrée]** pour imprimer la copie du reçu à l'intention du client.

**REMARQUE :** La protection par mot de passe est fortement recommandée lorsqu'il s'agit d'opérations de retour. Veuillez consulter la **section 15** pour en savoir plus sur la configuration des mots de passe. Un retour sur une opération de débit doit être effectué en présence du titulaire de carte.

## 11 – Règlement (soldier le terminal)

Vous devriez solder le terminal au moins une fois par jour. Cette étape permet d'assurer la rapidité des paiements et de réduire les risques de rejets de débit.

1. Tapez sur l'icône d'opération de **Règlement** dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Règlement**.
2. Entrez le nom et le mot de passe du gérant et appuyez sur **[Entrée]**.
3. Choisissez **[1]-Oui** pour clôturer ainsi le lot en cours ou **[2]-Non** pour **[Annuler]** si vous ne voulez pas solder le terminal à ce stade.
4. Le terminal communique avec Global Payments pour clôturer le lot.
5. Une fois l'opération effectuée, un rapport de **fermeture de lot** s'imprime, indiquant l'état de l'opération de fermeture du lot. Vérifiez si la mention **LOT # FRM** figure sur le reçu imprimé; cela indique que le terminal a bien été soldé.
6. Le terminal affiche « **Imprimer rapport de règlement** », appuyez **[Entrée]**.

Ces opérations seront traitées, et votre ou vos comptes seront

---

crédités. Les fonds seront disponibles dans votre ou vos comptes, selon les dispositions que vous avez prises avec Global Payments.

**MISE EN  
GARDE :**

Si le terminal indique que les totaux ne correspondent pas à la fin de la procédure de règlement, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Global Payments au 1-800-263-2970.

**REMARQUE :**

Votre terminal est pourvu d'une fonction de **règlement automatique**. Pour activer cette fonction, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Global Payments au 1-800-263-2970.

## 12 – Réimpression

Cette option vous permet de réimprimer la dernière opération entrée ou de rechercher une opération.

1. Tapez sur l'icône d'opération de **Réimpression** dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Réimpression**.
2. Appuyez sur **[1]-Dernière opération** pour réimprimer la dernière opération ou sur **[2]-Rechercher** pour chercher l'opération que vous voulez réimprimer. Si vous avez choisi **Rechercher**, appuyez sur **[1]-Oui** pour réimprimer le reçu de préautorisation ou **[2]-Non** pour réimprimer un reçu sans préautorisation.
3. Si vous optez pour **Oui**, le terminal recherchera le lot de traitement des préautorisations. Appuyez sur la touche correspondant à l'option souhaitée : **[1]-Tous**, **[2]-N° de référence**, **[3]-N° du commis**, **[4]-N° du reçu**, **[5]-N° de compte**, **[6]-N° de client** et **[7]-Code d'autorisation**. Une fois l'opération à réimprimer trouvée, appuyez sur **[Entrée]**.
4. Si vous optez pour **Non**, le terminal recherchera le lot non préautorisé. Appuyez sur la touche correspondant à l'option souhaitée : **[1]-Tous**, **[2]-N° de référence**, **[3]-N° du commis**,

---

**[4]-N° du reçu, [5]-N° de compte, [6]-N° de client et [7]-Code d'autorisation.** Une fois l'opération à réimprimer trouvée, appuyez sur **[Entrée]**.

5. Sélectionnez la copie à réimprimer : **[1]- Copie du marchand, [2]- Copie du client et [3]- Les deux.**

## 13 – Mode de démonstration

Pour vous familiariser avec le terminal ou pour former les nouveaux employés, utilisez le mode Démo. En mode de démonstration, les transactions sont simulées et ne sont pas traitées. *N'oubliez pas de quitter le mode de démonstration avant de traiter des opérations réelles.*

<p><b>REMARQUE :</b> Vous devez solder le terminal avant de passer au mode de démonstration.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur **[.,#\*]** pour afficher le menu Gestion.
2. Tapez sur **Menu Configuration.**
3. Entrez le nom et le mot de passe du gestionnaire puis appuyez sur **[Entrée]**.
4. Appuyez sur **[6]-Démo.**
5. Appuyez sur **[1]-Démo – Activ./Désactiv. (ON/OFF)** pour activer/désactiver le mode Démo.
6. Appuyez sur **[Annuler]** trois fois pour aller à l'écran d'accueil de démonstration.

<p><b>REMARQUE :</b> Avant d'effectuer une transaction réelle, vous devez quitter le mode Démo. Pour retourner au mode de production, répétez les étapes ci-dessus.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 14 – Menu lot

Le menu Lot vous permet d'afficher le total et l'historique des lots de traitement, de changer le numéro du lot en cours et de

---

supprimer le lot en cours.

### Total du lot de traitement

Cette fonction vous permet de visualiser le total général du lot de traitement en cours.

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur **[.#\*]** pour afficher le menu Gestion.
2. Sélectionnez le **Menu Lot**.
3. Entrez le nom et le mot de passe du gestionnaire puis appuyez sur **[Entrée]**.
4. Sélectionnez **[1]-Total Lot**.
5. Appuyez sur **[Entrée]** pour revenir au **Menu Lot**.

### Afficher Historique Lots

Cette fonction vous permet d'afficher le numéro et le total de trente anciens lots déjà réglés.

<p><b>REMARQUE :</b> Cette fonction n'est pas disponible quand l'application est en mode Démo. Le message « <b>Fonction désactivée</b> » s'affichera.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Suivez les étapes ci-dessus pour accéder au **Menu Lot**.
2. Sélectionnez **[2]-Afficher Historique Lots**.
3. Sélectionnez le lot que vous voulez afficher : **[1]-N° de lot, [2]-Tous** et **[3]-Dernier Lot**.

### Supprimer Lot

Cette fonction supprimera toutes les opérations du lot de traitement en cours.

1. Suivez les étapes ci-dessus pour accéder au **Menu Lot**.
2. Sélectionnez **[3]-Supprimer Lot**.
3. Entrez le nom et le mot de passe du gestionnaire puis appuyez sur **[Entrée]**.
4. Le terminal affiche « **Confirmer la suppression?** ». Sélectionnez **[1]-Oui** ou **[2]-Non**.
5. Appuyez sur **[1]-Oui**, le terminal affichera **Suppression**

---

**achevée.**

6. Le terminal imprimera le numéro de rapport d'activité et reviendra au **Menu Lot**.

**MISE EN  
GARDE :**

NE supprimez PAS le lot avant qu'il ne soit réglé.

## 15 – Sécurité du terminal

### Utilisation de mots de passe pour votre protection

Configurez des mots de passe pour protéger les options des menus Gestion, Opérations et Rapports.

### Protection par mot de passe du menu Gestion

Les options du menu Gestion sont configurées de manière à exiger la saisie du mot de passe du gestionnaire, du gérant ou du chef d'équipe. L'utilisateur doit entrer le mot de passe exigé et tout mot de passe de niveau supérieur, tel qu'illustré dans la hiérarchie des mots de passe.

Le tableau ci-dessous contient la liste des options du menu Gestion qui peuvent être protégées par un mot de passe et les paramètres s'y rattachant.

Option de mot de passe du menu Gestion	Paramètre connexe
1. Menu Commis	MDP Menu Commis
2. Menu Lot	MDP Lot
3. Menu Config	MDP Configuration
4. Entretien	MDP Entretien
5. Diagnostics	MDP Diagnostics
6. Sécurité	MDP Sécurité

7. Info du terminal	MPD Info Term
8. Divers	MDP divers

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur [.,#\*] pour afficher le menu Gestion.
2. Entrez le nom et le mot de passe du gestionnaire puis appuyez sur **[Entrée]**.
3. Appuyez sur **Sécurité**.
4. Appuyez sur **[4]- MDP Menu Gestion**.
5. Sélectionnez l'option de **mot de passe du menu Gestion**. Consultez le tableau ci-dessus et appuyez sur l'option de mot de passe correspondante.
6. Sélectionnez le mot de passe (**[1]-Désactiv.**, **[2]- Chef d'équipe**, **[3]-Gérant**, ou **[4]-Gestionnaire**) que vous voulez utiliser pour protéger l'option du menu Gestion sélectionnée.

### Protection par mot de passe du menu Rapports

Toutes les options du menu Rapports peuvent être protégées par un mot de passe.

Les options du menu Rapports sont configurées de manière à exiger la saisie du mot de passe du gestionnaire, du gérant, du chef d'équipe ou du commis.

Le tableau ci-dessous contient la liste des options du menu Rapports qui peuvent être protégées par un mot de passe et les paramètres s'y rattachant :

Option du menu Rapports	Paramètre connexe
1. Rapport détaillé	MDP Détails
2. Rapport résumé	MDP Résumé
3. Rapport commis	MPD Rapport commis
4. Erreur récente	MDP Erreur récente
5. Rapport sur les préautorisation	MDP Rapport Préautor.
6. Rapport EMV	MDP Rapport EMV

---

L'écran de protection par mot de passe s'affichera, si vous accédez à l'une des options précédentes à partir du menu Rapports.

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur **[.#\*]** pour afficher le menu Gestion.
2. Entrez le nom et le mot de passe du gestionnaire puis appuyez sur **[Entrée]**.
3. Appuyez sur **Sécurité**.
4. Appuyez sur **[5]-MDP Menu Rapport**.
5. Sélectionnez le rapport souhaité dans le **Menu Option de rapports**. Consultez le tableau ci-dessus et appuyez sur le paramètre connexe pertinent.
6. Sélectionnez le mot de passe (**[1]- Désactiv.**, **[2]-Chef d'équipe**, **[3]-Gérant**, **[4]-Gestionnaire** ou **[5]-Commis**) que vous voulez utiliser pour protéger l'option du menu Rapports sélectionnée.

#### **Protection des opérations par mot de passe**

Toutes les opérations du menu principal, quel que soit le type de moyen de paiement, peuvent être protégées par un mot de passe.

Le tableau ci-dessous contient la liste des opérations qui peuvent être protégées par un mot de passe et les paramètres s'y rattachant :

Option du menu principal	Paramètre connexe
0. Vente	MDP Vente
1. Retour	MDP Retour
2. Annuler	MDP Annul
3. Forcer	MDP Forcer
4. Préautor.	MDP Préautor.
5. Conclusion préautor.	MDP Conclusion
6. Autor. seulement	MDP Autor. seul.

7. Règlement	MDP Règlement
8. Réimpression	MDP Réimpression
9. Rapports	MDP Rapports
10. Manuel	MDP Manuel
11. Autonome	MDP Autonome
12. Clavier NIP	MDP clavier NIP
13. MDP Comm	MDP Comm

L'écran de protection par mot de passe s'affichera si vous procédez à une opération.

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur **[,\*#]** pour afficher le menu Gestion.
2. Entrez le nom et le mot de passe du gestionnaire puis appuyez sur **[Entrée]**.
3. Appuyez sur **Sécurité**.
4. Appuyez sur **[3]-MDP Menu principal**.
5. Sélectionnez le paramètre de mot de passe pertinent du tableau **Option de MDP du menu principal** ci-dessus.
6. Appuyez sur le numéro de paramètre connexe.
7. Sélectionnez le mot de passe (**[1]-Désactiv.**, **[2]-Chef d'équipe**, **[3]-Gérant**, **[4]-Gestionnaire** ou **[5]-Commis**) que vous voulez utiliser pour protéger l'option de **MDP** du menu principal sélectionnée.

### Sécurité du terminal

Pour éviter les fraudes et les vols, ne laissez jamais le terminal sans surveillance. Si vous avez dû le laisser sans surveillance, assurez-vous que le numéro de série figurant au dos du terminal est exact et vérifiez si toutes les ventes ou tous les remboursements sont autorisés.

Si votre terminal disparaît ou si vous vous retrouvez avec un terminal qui ne vous appartient pas, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Global Payments au 1-800-263-2970 afin

---

de désactiver immédiatement le terminal. De plus, vous devez appeler la police pour signaler qu'un terminal a été volé.

**MISE EN  
GARDE :**

NE DEMANDEZ JAMAIS aux titulaires de carte de divulguer leur NIP. Les titulaires de carte doivent veiller à ne pas être observés quand ils entrent leur NIP.

## 16 – Rapports

Pour générer un rapport, effectuez les étapes suivantes :

1. Tapez sur l'icône d'opération de **Rapport** dans l'écran d'accueil, ou appuyez sur **[Entrée]** pour obtenir le menu principal, puis appuyez sur **Rapport**.
2. Sélectionnez le rapport que vous voulez générer :
  - **1 - [Détails]** – pour imprimer les données détaillées de chaque opération.
  - **2 - [Résumé]** – pour imprimer les totaux du terminal par type de carte.
  - **3 - [Commis]** – sélectionnez **[Tous]** ou **[ID Commis]** pour imprimer les totaux du type de carte pour le lot de traitement en cours, pour tous les commis ou individuellement pour chaque commis. Si vous sélectionnez l'identifiant du commis **[ID Commis]**, le terminal vous demandera d'entrer l'ID Commis pour imprimer le rapport correspondant.
  - **4- [Préautor. ouvertes]** – Sélectionnez **[Tous]** ou **[Date]** pour imprimer les préautorizations non exécutées ou seulement celles effectuées à partir d'une date précise (AAAA/MM/JJ).

**REMARQUE :**

Le rapport sur les règlements s'imprimera après le traitement réussi d'un lot.

---

## 17 – Touches bip et rétroéclairage

Le menu de configuration du terminal vous permet de configurer le clavier sonore en fonction de vos propres besoins :

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur **[, #\*]** pour afficher le menu Gestion.
2. Appuyez sur **Menu Configuration**.
3. Entrez le nom et le mot de passe du gestionnaire puis appuyez sur **[Entrée]**.
4. Appuyez sur **[5]-Config. du term.**
5. Appuyez sur **[2]-CM Term.** pour accéder aux options de configuration matérielle du terminal.
6. Appuyez sur **[1]-Touches bip**.
7. Appuyez sur **[1]-Éteindre tout, [2]-Allumer tout** ou **[3]-Invalide seul**.
8. Appuyez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran de veille.

### Pour modifier le paramètre du rétroéclairage :

1. Suivez les **étapes 1 à 5** qui précèdent.
2. Appuyez sur **[2]-Rétroéclairage**.
3. Choisissez **[1]-Toujours éteint, [2]-Toujours actif** ou **[3]-Activé par les touches**.
4. Appuyez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran d'accueil.

### Pour modifier le paramètre de luminosité :

1. Suivez les **étapes 1 à 5** qui précèdent.
2. Appuyez sur **[3]-Réglage luminosité**.
3. Faites glisser la **bille bleue** de droite à gauche pour ajuster la luminosité, puis appuyez sur **[Entrée]**.
4. Appuyez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran d'accueil.



---

## 18 – Procédure d'installation

Le terminal de comptoir doit être installé à proximité d'une prise électrique, d'une prise de téléphone et d'un port Ethernet (le cas échéant). Cet emplacement doit être pratique pour l'utilisateur et offrir une ventilation et une protection adéquates.

Ne placez pas le terminal dans un endroit où il pourrait être exposé à des températures élevées, des vibrations, de la poussière, de l'humidité ou des radiations électromagnétiques (provenant d'un écran d'ordinateur, d'un four à micro-ondes, d'un grillage antivol, etc.).

Pour éviter tout endommagement accidentel, fixez les câbles et cordons électriques.

Voici l'environnement exigé par le terminal :

- Température de fonctionnement de +5 °C à +40 °C (41 °F à 113 °F)
- Humidité relative, sans condensation de 85 % à +40 °C (113 °F)
- Température de stockage de -20 °C à +55 °C (-4 °F à 131 °F)

### **Branchement du terminal de comptoir Desk/5000 sur le secteur**

1. Branchez le câble du bloc d'alimentation sur le port d'alimentation de la Magic Box.
2. Enfichez l'autre extrémité du câble dans un limiteur de surtension branché sur une prise électrique.

<p><b>REMARQUE :</b> N'utilisez que le bloc d'alimentation c.c. livré avec votre appareil. L'utilisation d'un bloc d'alimentation ayant une tension et une intensité non adaptées risque d'endommager le terminal et annulera la garantie.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

## **Branchement du terminal de comptoir Desk/5000 sur la ligne téléphonique**

Le terminal est équipé d'un modem par réseau commuté interne qui lui permet de se connecter à un ordinateur hôte à distance au moyen d'un cordon téléphonique standard. Pour réaliser cette configuration, vous aurez besoin d'une ligne, d'un câble et d'une prise modulaire de téléphone. Utilisez un cordon d'alimentation d'au moins 26 AWG pour tout le câblage du réseau de télécommunication.


1. Branchez une extrémité du câble téléphonique dans le port téléphonique de la Magic Box.
2. Enfichez l'autre extrémité du câble dans une prise de téléphone.

## **Branchement du terminal de comptoir Desk/5000 à Ethernet**


1. Branchez une extrémité du câble Ethernet dans le port ETH de la Magic Box.
2. Enfichez l'autre extrémité du câble dans une prise Ethernet.

## **Connexion du Desk/5000 de comptoir au clavier NIP externe Desk/1500 (optionnel)**


1. Couper l'alimentation électrique avant de passer à l'étape 2.
2. Retourner le terminal. Presser sur l'agrafe du couvercle pour le libérer, puis le retirer comme illustré ci-dessous par les flèches.



3. Couper et retirer une partie du harnais du câble.



4. Repérer le port hôte USB.




5. Brancher le connecteur USB du clavier NIP dans le port hôte USB. **Attention!** Bien placer le câble du clavier NIP par-dessus le support indiqué en rouge sur la figure B.


Figure A



Figure B



- 
6. Pour refermer le boîtier, déposer le couvercle comme indiqué sur l'illustration ci-dessous, en prenant soin de garder une ouverture de 5-6 mm. En pressant vis-à-vis l'agrafe, glisser le couvercle jusqu'au fond pour engager l'agrafe.




7. Rebrancher l'alimentation électrique du terminal.
8. Au démarrage du terminal, l'écran affichera la version de l'application principale et la version Global Canada, comme illustré ci-dessous. Si les versions affichées sont antérieures à celles de l'illustration, contacter le service à la clientèle de Global Payments (1 800 263-2970) pour télécharger une mise à niveau. Si les versions sont les bonnes, passer à l'étape 9.



9. L'installation d'un nouveau clavier NIP externe nécessite une autorisation. Le terminal initialise le processus d'enregistrement du clavier NIP, puis le vérifie. Une fois l'enregistrement terminé, l'afficheur indique « MISE A JOUR CLAVIER REUSSIE ». **Suivre les étapes ci-dessous.**

Étape 1



Appuyer sur [1] pour PROCEDEZ ou sur [2] pour ANNULER.  
Pour **annuler**, passer à l'étape 2.  
Pour **continuer**, passer à l'étape 3.

Étape 2



Le terminal affiche ce message, puis lance le redémarrage.

Étape 3



Saisir le **code d'identification** et le **mot de passe** de l'administrateur, puis appuyer sur [Entrer]

Étape 4 L'afficheur indique « MISE A JOUR CLAVIER REUSSIE ».

### Fixer l'écran de confidentialité (facultatif)

Si le terminal est protégé par clés de chiffrement injectées pour EBT et que vous voulez assurer la confidentialité des clients pendant qu'ils saisissent leur NIP, placez un écran de confidentialité devant le terminal.

---

Pour fixer l'écran de confidentialité au terminal :

1. Retirez l'adhésif qui se trouve à l'arrière de l'écran de confidentialité.
2. Appuyez fermement sur l'écran de confidentialité de manière à le placer autour du clavier du terminal.



## 19 – Remplacement du rouleau de papier

Quand des bandes de couleur apparaissent sur le reçu, il est temps de changer le rouleau de papier.

**REMARQUE :**

N'utilisez que du papier homologué par le fabricant (rouleau d'un diamètre d'au plus 40 mm/1,57 po, d'une largeur de 58 mm/2 ¼ po et d'une longueur de 17 m/55 pi). Vous risquez d'endommager l'imprimante du terminal si vous n'utilisez pas le papier homologué.

Pour changer le rouleau de papier, effectuez les étapes suivantes :

1. Soulevez le rabat de l'extrémité supérieure du terminal.



2. Tirez le couvercle vers l'arrière pour ouvrir le compartiment à papier.



3. Placez le rouleau de papier à l'intérieur du compartiment à papier. Veillez à ce que l'extrémité du papier soit insérée comme illustrée ci-dessous. Tirez un peu sur le papier vers le haut du terminal. Refermez le compartiment à papier en ramenant le couvercle vers le terminal.



4. Refermez le compartiment à papier en laissant un peu de papier dépasser.

Pour maximiser la durée de vie des rouleaux de papier thermique, ne les entreposez pas dans un lieu où ils seront exposés de manière prolongée à un éclairage fluorescent, aux rayons UV, à une forte humidité (plus de 65 %) ou à une température élevée (plus de 25 °C ou 77 °F). Ne les rangez pas de manière prolongée à proximité de vinyle, de plastiques, d'adhésifs, de pellicules thermorétractables, de copieurs à encre liquide ou de papiers carbone.

Commandez du papier thermique répondant aux spécifications suivantes :

<b>Largeur du rouleau :</b>	58 mm (2 ¼ po)
<b>Diamètre du rouleau :</b>	40 mm (1,57 po)
<b>Longueur du rouleau :</b>	17 m (55 pi)

---

## 20 –Intégration partielle à votre CEÉ (facultatif)


Le –terminal de comptoir Desk/5000 peut être utilisé en mode partiellement intégré avec votre caisse enregistreuse électronique (CEÉ).

**REMARQUE :**

Le système de CEÉ doit être certifié auprès de Global Payments. Demandez à votre fournisseur de système de CEÉ si la certification a été faite.

Suivez les étapes ci-dessous pour intégrer –votre terminal de comptoir Desk/5000 à votre CEÉ.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **[.,#\*]** pour obtenir le menu Gestion.
2. Défilez vers le bas et sélectionnez **Option div.**
3. Entrez le nom et le mot de passe du gestionnaire, puis appuyez sur **[Entrée]**.
4. Sélectionnez **1 - Semi-intégré** pour accéder au menu semi-intégré.
5. Mettez le paramètre **emiintég** en mode **Actif**.
6. Cliquez sur **Type connexion**, puis sélectionnez **[1]-RS232**, **[2]-USB** ou **[3] –Ethernet**.
7. Si l'option **RS232** est choisie, un message vous dira de sélectionner **Port COM** et **Débit en Baud**; si c'est **Ethernet** qui est choisi, entrez le **numéro de port du terminal**. L'adresse IP de votre terminal apparaîtra à l'écran.
8. Revenez au menu **Semi-intégré**, puis sélectionnez **Options de reçus**.
9. Sélectionnez l'endroit où vous désirez que le reçu soit imprimé.
10. Appuyez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran d'accueil. Une fois l'intégration partielle configurée, l'image suivante s'affiche sur l'écran d'accueil.



**REMARQUE :**

Pour quitter le mode d'intégration

partielle, cliquez sur l'icône  située dans le coin supérieur droit et le terminal reviendra au mode autonome.

Pour retourner au mode d'intégration

partielle, cliquez sur l'icône 

## 21 – Dépannage

### Bourrage du papier de reçu

Pour éviter les bourrages de papier :

- Déchirez le reçu en tirant le papier vers l'avant.
- Appuyez sur la touche d'alimentation du papier [  ] pour faire avancer le papier.

Pour supprimer un bourrage de papier :

- Enlevez le rouleau de papier puis replacez-le.

---

### **Le lecteur de carte ne fonctionne pas (les cartes ne sont pas lues)**

1. Quand vous faites glisser la carte dans le lecteur, vérifiez que la bande magnétique de la carte fait face au côté de l'écran du terminal.
2. Faites glisser la carte plus lentement ou plus rapidement.
3. Faites-la passer dans l'autre sens.
4. Effectuez une transaction d'essai en utilisant une ou plusieurs cartes à bande magnétique afin de vous assurer que le problème ne provient pas d'une carte défectueuse.
5. Vérifiez que la bande magnétique de la carte ne comporte pas de rayures ni d'usure importante. Pour savoir si le problème vient de la carte, demandez-en une autre au client ou essayez de faire glisser la carte sur un autre terminal.

### **Le terminal ne fonctionne pas correctement**

1. Vérifiez que le connecteur du câble d'alimentation est complètement inséré à l'arrière du terminal.
2. Pour redémarrer le terminal, débranchez le câble d'alimentation puis rebranchez-le ou appuyez sur la touche **[Correction]** et sur **[.,#\*]** en même temps.
3. Branchez le terminal dans une autre prise de courant pour voir s'il s'agit d'un problème électrique.
4. Si vous avez un autre terminal qui fonctionne, échangez-le avec celui-ci pour savoir si le problème vient du terminal, du câble ou de la prise.

<p><b>REMARQUE :</b> Toute modification du terminal n'ayant pas été expressément approuvée par Global Payments pourrait annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner le matériel.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Le reçu est vierge**

Si le reçu est vierge, vérifiez que le rouleau de papier a été correctement placé dans le terminal. Assurez-vous également que le type de papier utilisé convient.

---

## 22 – Téléchargement automatique (terminaux IP seulement)

Les terminaux qui utilisent la connexion Ethernet IP comportent la fonction de téléchargement automatique. Cela leur permet de télécharger automatiquement les mises à jour de l'application de paiement à partir de l'hôte de Global Payments.

L'intervalle par défaut entre chaque téléchargement automatique est de 60 jours. Le terminal effectuera automatiquement une vérification et un téléchargement de l'application à la suite du premier règlement réussi, tous les 60 jours. Le terminal imprimera un rapport de confirmation du téléchargement automatique.

<p><b>REMARQUE :</b> Si le téléchargement automatique échoue, le terminal imprimera un rapport d'échec. Vous devrez alors communiquer avec Global Payments afin de procéder à un téléchargement manuel de la mise à jour de l'application.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 23 – Nettoyage

<p><b>REMARQUE :</b> Avant de nettoyer le terminal, assurez-vous qu'il est débranché.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------

Pour nettoyer le terminal, veuillez suivre ces directives :

1. Pour éviter d'endommager le terminal et de vous électrocuter, débranchez l'alimentation avant de le nettoyer.
2. Pour épousseter le terminal, essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide.

Pour un nettoyage plus approfondi, préparez une eau savonneuse où vous tremperez un chiffon doux avec lequel vous essuierez le boîtier du terminal.

**MISE EN  
GARDE :**

Ne vaporisez pas ou ne déversez pas de nettoyant liquide directement sur le terminal. Si du liquide pénètre dans le boîtier, l'appareil risque d'être très endommagé.

N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, lesquels pourraient abîmer le plastique et gravement endommager le terminal.

Ne nettoyez pas les connecteurs électriques.

3. Tout nettoyant liquide déposé sur le terminal doit sécher en moins d'une minute. Sinon, essuyez-le avec un chiffon doux.

## 24 – Spécifications du terminal

La présente section décrit les exigences d'alimentation, les dimensions et les autres caractéristiques du terminal de comptoir Desk/5000.

NOM		Desk/5000
<b>Processeur</b>	Processeur de chiffrement et d'applications	Cortex A5
<b>Mémoire</b>	Interne Externe	Flash 512 Mo, RAM 512 Mo MicroSD jusqu'à 32 Go
<b>OS</b>		Telium Tetra OS
<b>SAM</b>		2 SAM
<b>Lecteurs carte</b>	Carte à piste Carte à puce Carte sans contact	ISO 1/2/3, durée de vie de 500 000 lectures EMV niveau 1, durée de vie de 500 000 lectures Conforme EMV niveau 1
<b>Affichage</b>	Couleur	3,5 po rétroéclairé, HVGA (320X480 pixels)
<b>Écran tactile</b>	Résistif	Doigt et stylet (durée de vie de 300 000 signatures)

<b>Clavier</b>		16 touches rigides, inscriptions en relief, rétroéclairé
<b>Audio</b>	Prise audio Haut-parleur	Stéréo Mono
<b>Vidéo</b>	Accélérateur vidéo	H264 codec
<b>Imprimante thermique</b>	Vitesse en ligne/s Compartiment du rouleau de papier	20 l/s 2 ¼ po (58 mm) largeur x Ø 40 mm
<b>Connectivité du terminal</b>	Câblé	MODEM commuté Ethernet 10/100 base T
<b>Connexions du terminal</b>	USB  Alimentation Série	1 hôte USB 1 esclave USB Prise d'alimentation dédiée 1 RS232 2 <sup>e</sup> RS232
<b>Alimentation électrique</b>		32W
<b>Dimensions du terminal</b>		187 x 82 x 68 mm (7,3 x 3,2 x 2,6 po)
<b>Poids</b>		340 g (12 oz)
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement Température de stockage Humidité de fonctionnement	0 °C à +40 °C (32 °F à 104 °F)  -20 °C à +55 °C (-4 °F à 131 °F)  HR de 85 % sans condensation à +40 °C (104 °F)
<b>Accessoires</b>	Magic Box Protège NIP	1xRS+1xAlim.+1xEth.+1xLigne Mise à niveau sur place
<b>Sécurité</b>		Certifié PCI PTS 4.x en ligne et hors ligne

## 25 – Réparations et soutien technique

Pour de plus amples renseignements sur l'entretien et la réparation du terminal de comptoir - Desk/5000 de Global Payments veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Global Payments au 1-800-263-2970.

### Envoi d'un terminal en réparation

Veuillez retourner votre appareil défectueux rapidement après

---

réception du terminal de remplacement; faute de quoi, des frais pourraient être imputés à votre compte.

Le Service à la clientèle de Global Payments est disponible pour répondre à vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en ce qui concerne l'envoi d'un terminal en réparation.

<p><b>REMARQUE :</b> Ne tentez en aucun cas de faire des ajustements ou des réparations sur ce produit. Communiquez avec le Service à la clientèle de Global Payments au 1-800-263-2970. Toute réparation effectuée par des parties autres que les représentants autorisés de Global Payments est interdite.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



---

**global**payments